

FIG.1




FIG.2A  
カメラ電池




FIG.2B  
電池カメラ



FIG.3




FIG.4A





FIG.4B






FIG.5

FIG.6




FIG.7A




FIG.7B




FIG.8






FIG.9




FIG.10




FIG.11




FIG.12




FIG.13




FIG.14




FIG.15

No.	撮影条件				撮影可能 枚数
	AFモード	表示モニタ	発光照明	ズーム使用	
1	連続	ON	使用	使用	5
2	連続	ON	使用	不使用	6
3	シングル	ON	使用	使用	6
4	連続	ON	不使用	使用	7
5	シングル	ON	使用	不使用	7
6	連続	ON	不使用	不使用	8
7	連続	OFF	使用	使用	8
8	連続	OFF	使用	不使用	9
9	シングル	ON	不使用	使用	9
10	シングル	OFF	使用	使用	9
11	連続	OFF	不使用	使用	10
12	シングル	ON	不使用	不使用	10
13	シングル	OFF	使用	不使用	10
14	連続	OFF	不使用	不使用	11
15	シングル	OFF	不使用	使用	12
16	シングル	OFF	不使用	不使用	13